

## Tastatur med nøglebrik

Touch keypad med genopladeligt batteri og netadapter. Virker med op til 10 nøglebrikker.



### Sådan tændes og monteres tastaturet:


Tastaturet monteres på en væg med det indbyggede vægbeslag, som sidder på bagsiden ved leveringen. Den medfølgende netadapter skal kun bruges til at lade den op i ca. 6 timer, og det indbyggede batteri kan holde strøm i op til ca. 6 mdr.

Du tænder for tastaturet i bunden ved siden af strømstikket. Det er en lille sort skydeknop, hvor man kan se teksten ON OFF.


Du "vækker" tastaturet ved at trykke 

### Sådan kodes det ind på alarmer (er gjort fra fabrikken):

Tastaturet kodes ind som en almindelig fjernbetjening og omdøbes derefter til f.eks. tastatur. Du koder det ind på panelet således:

1. Gå ind i App'en under "Indstillinger" og vælg "Fjernbetjening"
2. Vælg "Tilføj fjernbetjening" - nu skal det gå lidt stærkt...
3. Tryk  og før RFID-brikken hen over tastaturet.
4. Du hører et bip, og der dukker en ekstra fjernbetjening op på App'en.
5. Hvis den ikke dukker op, så gentag fra pkt. 2

### Sådan kodes ekstra RFID-brikker ind på tastaturet (er gjort fra fabrikken):

- Tryk 123456 # 41 #
- Hold RFID brikken hen til tastaturet
- Afslut med 

### Ændring af betjenings-password

(det password du bruger til at til- og frakoble alarmer)





- Tryk 123456 # 38 (nu blinker skærmen)
- Tast det nye password (4 cifre) og afslut med # (fabrikskode er 1234)

### Ændring af Administrativt password

(det password du bruger til at ændre indstillingerne)

- Tryk 123456 #
- Tryk 123456 # 39
- Tryk det nye password (6 cifre) og afslut med #

### Sådan fungerer tastaturet

- Du kan slå alarmer fra med nøglebrikken, men ikke til. Tryk  og før RFID-brikken hen over tastaturet, hvor der står RFID. Så er alarmer frakoblet.
- Tilkobling: Tryk  og tast den valgte 4-cifrede kode (1234) og tryk 
- Frakobling: Tryk  og tast den valgte 4-cifrede kode (1234) og tryk 