

GSM stikkontakt Simal T420

Kvikguide



Tillykke med din GSM stikkontakt fra GSM teknik.

Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Dette er en kvik guide, og ikke en komplet vejledning.

Alle kommandoer og detaljer står i den medfølgende engelske vejledning. Med denne kvikguide, kan du hurtigt komme i gang og kende de vigtigste funktioner.

Funktioner:

- Tænde og slukke med SMS.
- Tænde og slukke med telefonopkald.
- Tænde og slukke på "M" knap på siden.
- Temperaturstyring og temperaturalarm.
- Indbygget ur og timerfunktion med ugedag, uge og dato.
- 4G Modem som sikre en fremtidssikret styring

Simkort og opstart

GSM teknik tilbyder Greentel sim-kort, som bruger Telia og Telenors master. Denne enhed virker både på 2G-, 3G- eller 4G-netværket.

Hvis det skulle være tilfældet at SIM kortet ikke kan finde nogen dækning, er det en god ide at placere enheden et sted, hvor der er bedre dækning. Hvis dette ikke virker kan det være at det valgte selskab ikke dækker det område alarmen befinder sig i og et andet kort skal bruges.

Indsæt simkort

På siden af enheden, finder du stedet hvor simkortet skal placeres. Før SIM kortet bliver sat i alarmpanelet skal der sørges for at der ikke er nogen pinkode. Denne pinkode er fjernet hos GSM teknik ved samtidig køb af simkort hos os. Sæt ikke SIM kortet i imens GSM enheden er tændt. Simkortet skal vendes rigtigt og klikkes ind, så det låser sig fast. Tænd nu for enheden ved at sætte den i stikkontakten og vent ca. 15-20 sekunder hvorefter den er online og klar til brug.



GSM og POWER indikatorer

På fronten af enheden er der 2 LED lamper, som giver indikation om tilstand.

POWER

Slukket = Strømudgangen er slået fra.

Tændt = Strømudgang er slået til.

GSM NET

Slukket = intet simkort eller ugyldigt simkort.

Flasher langsomt = søger efter GSM netværk.

Tændt hele tiden = simkort ok eller i standby.

Flasher hurtigt = SMS kommandoer sendes/modtages.

Tekniske data

- Spænding = 110-250VAC
- Strøm = maks 16 A /250 VAC (3500W)
- Temperaturområde = -10 til 50 gr. celsius
- Temperaturføler = speciel type med 3.5mm minijack stik.
- GSM netværk = 2G/3G/4G (850/900/1800/1900MHz)
- Mål = 125 x 60 x 80 mm

Kundeservice

- GSM teknik er til at træffe på telefon 52 62 52 00
- Vi har åbent Mandag - Torsdag kl. 9-16 og Fredag kl. 9-15
- Vi kan også træffes på support@gsmteknik.dk

SMS kommandoer

Alle nedenstående kommandoer sendes til det simkort tlf. nr. , som der er sat i enheden

Tilføj master-nummer	#00#	
Skift master-nummer	#14#xxxxxxxx#	xxxxxxxx er tlf. nr.
Tilføj family-nummer	#06#xxxxxxxx#	xxxxxxxx er tlf. nr.
Tjek family-nummer	#06#	
Slet family-nummer	#15#xxxxxxxx#	xxxxxxxx er tlf. nr.
Slette alle family-numre	#15#	
Ændre kode	#04#gl. kode#ny kode#	gl.kode=1234
Tænd for udgang	#01#	
Sluk for udgang	#02#	
Forsinkelse slået fra	#11#0#	hvis manual til/fra ønskes
Forsinket tænd	#02#0#minutter#1#	minutter = 1-720
Forsinket sluk	#02#0#minutter#0#	minutter = 1-720
Tidsplan slået fra	#19#0#0#	hvis manual til/fra ønskes
Tidsplan slået til	#19#0#1#	
Indstil tidsplan	#20#0#dag#start#slut#	start & slut = 0000-2359
	dag = 0	alle dage
	dag = 1	mandage
	dag = 2	tirsdays
	dag = 3	onsdays
	dag = 4	torsdays
	dag = 5	fredays
	dag = 6	lørdays
	dag = 7	søndays
	dag = 8	mandays til fredays
	Eksempel: #20#0#5#1200#1600#	
	tidsplan er tændt fra 12:00 til 16:00 på alle fredays	

Temperatur Alarm fra	#21#0#0#	hvis manual til/fra ønskes
Temperaturalarm til	#21#0#1#	
Indstille alarm	#22#0#min#max#	min/max = -10 til 50
Temperaturstyring fra	#23#0#0#	hvis manual til/fra ønskes
Temperaturstyring til	#23#0#1#	
Indstille styring	#24#0#tilstand#lav#høj#	tilstand = 1 betyder opvarm tilstand = 2 betyder køl
Automatisk SMS til	#03#1#	master får SMS ved on/off
Automatisk SMS fra	#03#0#	
Strømsvigt SMS til	#05#1#	master får SMS ved strømsvigt
Strømsvigt SMS fra	#05#0#	
Strømsvigt SMS til	#16#1#	Master /familie får SMS ved strømsvigt mm.m
Strømsvigt SMS fra	#16#0#	
Bip tone til	#13#1#	Er som standard slået fra
Bip tone fra	#13#0#	
Tjek driftsstatus	#07#	
Tjek GSM signal	#27#	
SMS ved svag signal til	#27#1#	standard
SMS ved svag signal fra	#27#0#	
Tjek temp. styring status	#32#	
Tjek tidsplan status	#33#	
Tjek forsinkelse status	#34#	
Tjek temp. alarm status	#35#	
Nulstille til fabrik	#08#kode#	Pas på, sletter alt
		Du kan også nulstille ved at holde "M" nede i mere end 5 sekunder.

Er der behov for flere kommandoer kan disse findes i den medfølgende engelske manual.