


Opsætningsvejledning

GSM Alarm Control PRO

Deluxe Alarm




Elegant Alarm




GSM teknik

Tryk på knappen "Indstillinger"




Indtast alarmens telefonnummer

Det er vigtigt at det er telefonnummeret på sim-kortet der er isat alarmeren der indtastes. Ellers vil appen ikke fungerer.



Nu skal knapperne rettes.

Tryk start ud med at tryk på knappen
"Tilkoblet".




Her vil der dukke et vindue op med
navnet "Ret Knap"

I feltet "SMS" rettes "123456" til alar-
mens kode.

Resten af teksten må IKKE ændres.

Tryk på gem, og gentag processen med
de andre knapper.



Nu er GSM Alarm Control Pro opsat til din
Deluxe / Elegant Alarm