

## Kvikvejledning til Zigbee WiFi & LAN Hub



**WiFi**




**LAN**

## Opsætning af Hub WiFi og LAN gateway


1. Start med at downloade app'en: SmartLife
2. Tryk på det blå kryds i højre hjørne
3. Vælg "Gateway control"
4. Vælg Gateway for WiFi udgaven (nr. 2)
5. Vælg Gateway for LAN udgaven (nr. 3)
5. Indtast din adgangskode til internettet
6. Tilslut huben til strøm
7. Hold reset knappen inde på huben i 5 sekunder
8. Huben skal nu lyse rød og blå
9. Tryk på "Confirm indicator rapidly blink" og tryk Next

6,5. Tilslut LAN huben til din LAN router




# Brug af gateway

- Tilføj mere Zigbee tilbehør ved at trykke på "Tilføj underenhed"
- WiFi: 50 enheder  
LAN: 300 enheder
- Med denne termostat får du mulighed for gennem app og skrue op og ned for varmen på en radiator.
- Termostaten giver dig også mulighed for at time justere varmen op eller ned automatisk.
- Med en magnetkontakt kan man også sætte termostaten til at skrue ned for varmen hvis et vindue bliver åbnet.
- Med dens skærm kan du altid følge med på hvad temperaturen er i huset også gennem den gratis app.




+ Tilføj underenhed


## Forside



## Valg af mode



## Indstillinger



**Brug for support?**

Tlf.: 52 62 52 00

Mail: [Support@gsmteknik.dk](mailto:Support@gsmteknik.dk)