

Brugervejledning POE NVR Optager



Android



IOS



1.0 Første Opstart

Tjek op at strømforsyningen lever op til kravene på det tilsluttede udstyr, vi anbefaler strømforsyningen altid kører med overskud. Derefter tilsluttes strømforsyningen, og boksen tændes bagpå.

1.1 Log-ind

Efter opstart skal du logge ind på boksen for at have de rigtige tilladelser til systemet

Højreklik på musen og vælg \rightarrow [Main Menu];





Username:admin (default) Password: gsmteknik123 (default)

Bemærk!: Hvis du taster en forkert adgangskode 3 gange, vil boksen give en alarm fra sig som fortæller at du snart har opbrugt dine forsøg, og efter 5 forsøg vil du blive lukket ude af boksen (Efter en halv time, vil du igen have mulighed for at prøve at logge ind). Vi anbefaler du skifter adgangskoden jævnligt i "User Management".

2.0 Harddisk opsætning

Højreklik på musen \rightarrow [Main Menu] \rightarrow [Advanced] \rightarrow [Storage];



Hvis du har købt en harddisk med fra GSM Teknik er denne allerede installeret og formateret til boksen, denne del kan derfor springes over. Vælg harddisken og klik "Format Storage".

Hvis harddisken opfyldes overs Prives automatisk de ældste data.

①Tryk på "Search" nu søger boksen efter kameraer på samme netværk som boksen, nu kan du vælge de forskellige enheder i toppen og tryk "Add" -> Nu tilføjes kameraet.

Som standard burde boksen selv tilføje de kameraer tilsluttet boksen, hvis disse er tilsluttet første gang boksen tændes.

IF	^{>} channel c	onfig wi	zard							×
3	Device Na IPC36	ame 5 00	Device In :1A:2B:3C:4	ifo. D:5E	IP Add 192.168	lress .0.123	Port 34567		NVIF Search Add Network Quick se	
4 1 2 3 4	Device 1	Гуре I	P Address - -	***	Connection - - Conne NoCol	n Status cted nfig	s IP Char - - 1 1		Delete Clear Encode	
Devid IP CH Devid Port User	ce Type nannel ce address Name	IPC 1 34567 admin			IONVIF) Stream Password	NETIP Main S	Stream	pply	Exit	

Bemærk: Hvis du bruger andre kameraer end de anbefalede fra GSM Teknik kan du skulle indtaste username/port/password på kameraerne. Disse kan vi ikke oplyse og skal findes hos producenten.

2.2 Generelle indstillinger

Højreklik på musen \rightarrow [Main Menu] \rightarrow [System] \rightarrow [General]; [Time Zone] Indstil den korrekte tidszone, samt tidsindstillinger.

[Storage Full]: Vi anbefaler at du lader boksen stå på "Overwrite" da den overskriver ældste dataer.

[Auto Logout] Du kan sætte boksen til automatisk at logge ud, hvis du glemmer dette. Hvis den sættes på 0 logger den ikke ud.

System > Ge	eneral
Time Zone	[UTC+08:00]Beijing,Urumqi,Tε ▼
System Time	2016 - 04 - 21 15: 36: 27
Date Format	
Date Separator	-
Time Format	24-HOUR 🔻
Language	ENGLISH
Storage Full	Overwrite 💌
DVR No.	0
Video Standard	PAL -
Auto Logout	0 min
Machine Name	LocalHost
	OK Cancel

2.3 Opsætning af optagelse

 $\mathsf{H} \not\! \mathsf{ø} \mathsf{j} \mathsf{reklik} \to \big[\mathsf{Main} \mathsf{Menu} \big] \to \big[\mathsf{Record} \big] \to \big[\mathsf{Record} \mathsf{Conf} \big] ;$

Reco	rd > Record Conf.			
Channel	1 Redun	dancy 🗖		
Length	60 min PreRed	c 5 S	ec.	
Mode	Schedule O Mar	nual O Sto	ор	
Week	All	Regular	Detect	
Period 1	00:00 - 24:00	\checkmark	V	
Period 2	00:00 - 24:00		0	
Period 3	00:00 - 24:00			
Period 4	00:00 - 24:00			
		Advanc	ed OK	Cancel
			CIT.	Garroot

Boksen er allerede opsat til konstant optagelse, hvis andet ønskes rettes det her.

[Length] Længden på optagelserne, og over hvor længe den deler klippene ud. [Period] Tidsrummet den skal optage, kan ændres efter behov.

[Regular] Hvis du ønsker konstant optagelse i tidsrummet sættes ✓.

[Detect] Hvis der kun ønskes optagelse ved detektering af bevægelse sættes denne til, vi vil konfigurere bevægelsesdetektering senere.

2.4 Afspilning af optagelser

 $Højreklik på musen \rightarrow [PlayBack];$



Du kan forstørre et område hvis det ønskes, du skal blot trække musen med "Venstreklik", henover området hvor du ønskes der forstørres.

- 1Område hvor videoen vises
- ②Optagelsesdato
- ③Hvilken kanal du ønsker at se
- ④Tidspunkt for optagelsen
- ⑤Kontrolknapper

	Start afspiller		Afspil baglens
Θ	Stop afspiller		Langsom afsplining
3	Spol frem/tilbage		Framing frem/tilbage
	Tidligere/næste fil	5	Repeat afspilning
Ø	Fuld skærm	\otimes	Start redigering
٢	Backup		

2.5 Video Backup

:

Højreklik på musen \rightarrow [Main Menu] \rightarrow [Record Conf] \rightarrow [Backup] \rightarrow [Backup]

Backup					<u> </u>
Type All Channel 1 Start Time 27 End Time 27 1 Channel 1 01	R P	ead/Write 00: 01: 00 00: 02: 00 Start Time 00:01:35	End T 00:02	Remove Add ime Type :00 R	ELEngth 2.00 MB
Required/Remaining:2.00 MB/4.20 GB Backup format H264 • Start Cancel					

Vælg den optagelse, du ønsker at lave backup af. Derefter isættes et USB-stik som filen overføres til, denne kan nu videregives til Politi, forsikring mm.

Bemærk: USB drevet må max være på 500GB, og være formateret i FAT32 Vælg AVI format, så dit data kan afspilles direkte på din PC, uden yderligere behov for at konvertere filen

2.6 Bevægelsesdetektion

```
\mathsf{H} \emptyset \mathsf{jreklik} \ \mathsf{pamusen} \to \texttt{[Main Menu]} \to \texttt{[Alarm]} \to \texttt{[Motion Detect]};
```



[Region]Farv det område som skal være beskyttet af bevægelsesdetektion. Transparante områder vil ikke give alarm.

[Period]: I den valgte periode kan du opsætte hvis du ønsker bestemte tidpunkter der skal være aktiv bevægelsesalarm på. Du kan opsætte op til 4 forskellige tidspunkter om dagen.

[MD Interval]: Bestemmer hvor længe der skal være mellem den detektere bevægelse igen.

[Channel]: Vælg den ønskede kanaler (Flere kan vælges)

[Show Message] Der kommer en notifikation op på skærmen, som indikere der er bevægelse i området.

[Buzzer] Hvis denne er slået til giver boksen en lyd.

[Send EMAIL] Aktiveres hvis der ønskes en email om at der er bevægelse i zonen.

2.7 Email Opsætning

```
\mathsf{H} \emptyset \mathsf{jreklik} \ \mathsf{på} \ \mathsf{musen} \rightarrow \mathsf{[Main Menu]} \rightarrow \mathsf{[System]} \rightarrow \mathsf{[NetService]} \rightarrow \mathsf{[Email]};
```

EMAIL	8
Enable	
SMTP Server	stmp.gmail.com
Port	465
Need SSL	
User Name	123456@gmail.com
Password	••••••
Sender	123456@gmail.com
Receiver	aaddcc@gmail.com
Title	Alarm Message
	Aail Testing OK Cancel

[SMTP server]: Afsenders SMTP server.

[Port]: Afsenders SMTP port

[Username]: Brugernavnet på emailen (Typisk email adressen)

[Password]: Adgangskoden til emailen.

[Mail Testing]: Tjek om opsætningen er korrekt.

Husk at din boks skal være tilsluttet netværk før denne service kan benyttes.

2.8 Netværksopsætning

Højreklik på musen \rightarrow [Main Menu] \rightarrow [System] \rightarrow [Network];

Vi anbefaler at aktivere DHCP som allerede er gjort fra GSM Teknik, denne finder selv IP adressen.

[IP address]Skal være unik på dit netværk, da denne ikke må konflikte med andre enheder.

[HTTP Port]:Porten som benyttes udefra vi anbefaler port 80

[Primary DNS]DNS benyttes til at omsætte en IP adresse til en domæne, vi anbefaler du benytter den standarde 8.8.8.8

System > Ne	twork
Net Card	Wire Netcart DHCP Enable
IP Address	192 168 1 13
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 1 . 1
Primary DNS	202 . 96 . 134 . 33
Secondary DNS	8 . 8 . 8 . 8
Media Port	34567
HTTP Port	80
HS Download	
Transfer Policy	Quality Prefe -
	OK Cancel

2.9 NAT Status

Højreklik med m	nusen → 【Mair	$Menu \to Info \to Version$
;	Info > Versio	n
	Record Channel System Build Date MAC SerialNo Status	4 V4.02.R11.04731131.10002.130700 2015-06-05 16:36:02 001212fafd76 1234a56b78c90000 Serienummeret på boksen 239
	Nat status Nat status code	Connected Korrekt forbundet med nettet 2:123.57.7.3/1
		ок

[SeriaNo] Viser serienummeret som også skal benyttes for at sætte XMeye appen op. [Nat Status] Denne tjekker om der er adgang til boksen udefra. Denne skal stå som værrende "Connected".

3.0Tilslut optageren via PC





Download CMS værktøjet via vores hjemmeside. Eller på følgende link: kortlink.dk/2dvwe

OMS				- 8
Device		Device Manager		Time
ý TEST	HL.264 DA	ADD AREA ADD DEVICE	MODEY DELETE Devices import Devices export Connection Text	15:57:22 2016-04:25 CPU: 27%
	HR. STORE FOR	E ZONE LEC	167 X	System
	H.264 P1		P Sarzh 4d Device (14Chilor)	
	(HL204 DT		Devocitane Test	
			User Name admin Pessiond Zone T257 Verdom - User	Defense of the second s
	Type Date		OK Cancel	System PlayBack
191	e			Advance SC LogOut

Første gang du logger ind på CMS værktøjet skal du blot trykke "Login" med brugernavnet "Superuser", der skal ikke indtastes nogen adgangskode. Vælg nu i højre side "System" -> "Device Manager" -> Klik "Zone List" -> Add Area -> Opkald din boks det ønskede, og vælg "OK" -> Add Device -> Marker Cloud.

[Device Name] Udfyldes det ønskede navn på boksen [Serial ID] Serie nummeret fra tidligere. [Username]: admin [Password]: Dette felt skal være blank (Default) (Ingen kode) (Vi anbefaler du herefter laver en kode til NVR optageren)

Vælg nu "OK" Din boks er nu tilsluttet CMS værktøjet.

4.0 Visning via SmartPhone

- 1. Installer appen via QR-koden på forsiden.
- 2. Opret nu en bruger på "XMeye" appen

Register -> indtast din email -> Get Code -> Indtast nu koden sendt via Email -> Vælg nu den adgangskode du ønsker at benytte. -> Log nu ind med de udfyldte oplysninger -> Tryk på "+" -> Vælg Manual Add -> Search -> og marker nu din boks med flueben i højre side indtastes følgende:

Username: admin Password: Dette felt skal være blank (Default) (Ingen kode) (Vi anbefaler du herefter laver en kode til NVR optageren)

Nu kan du se live igennem kameraerne til telefonen.